

ENTXUFEA OSATZEN: Argibideak




Hau 13 ampereko britaniar entxufe arrunta da.

Erakutsiko dizuet berau nola muntatu.



Aska ezazu erdiko torlojuia tapa kentzeko.



Erreparaziozu atzealdean, kablea eusten duen uhalari.

Uhala askatzeko, aska itzazu berau eusten duten bi torlojuak.



Britaniar entxufe guztiek beharrezkoa dute fusiblea.

Gehienek badute 13 ampereko fusiblea, baina ziurta ezazu potentzia egokia dela.

Aukeratu 3 ampereko fusiblea 700 watioko bitarteko tresnentzat. Esaterako, lanparak eta hi-fi sistemak.

13 ampereko fusiblea egokia da ura irakiteko tresna elektrikoentzat (kettle), plantxak eta haizegailuentzat.



Neurtu kablea hartunearen arabera.

Entxufe honek hainbat luzerako kablea behar du.


Lurreko hartunea luzeena da.




Moztu ezazu kanpoaldeko plastikoa
aiztoa edo guraizeak erabiliz, kablea
zuritzeko kableen isolamendua kaltetu
gabe.



Erabili kablea zuritzeko guraizeak
isolamendu elektrikoa kentzeko,
argindarraren eroapena kaltetu gabe.



Bihurritu kableak eta segidan toles
itzazu.



Honek bermatzen du hartuneetan
konexio egokia izatea.




Aska itzazu hiru hartuneetako torlojuak.

Konekta itzazu eraleak dagokien
hartuneetan eta estutu torlojuak.

Kable marroia fusiblea duen hartunean.

Urdina N marka duen hartunean eta
lurreko kable berde eta horia goialdean.



Jarri uhala eta lotu ezazu kablea
ziurtatzeko.

Jarriozu tapa eta sartu erdiko torlojuak.



Tresnak eta materialak

Destorniladorea



Entxufea



Kablea zuritzeko tresna



Tapa



Aiztoa



Kablea



Guraizeak



Fusiblea

